JP3
AVR_PRG

| D1 | MISO | 1 | | 2 | +5 |
| D+ | SCK | 3 | | 4 | MOSI | D-
| RST | RESET | 5 | | 6 | GND |

VCC

GND

VCC   VCC

C3   C4
0.1uF   10uF

GND   GND

JP1

4	RST
3	D3
2	D4
1	GND

IC1
TINY85S

1	RESET	PB4	3	D4
		(CLOCK)PB3	2	D3
7	D+	(SCK)PB2		
8	VCC	(MISO)PB1	6	D1
4	GND	(MOSI)PB0	5	D-

VCC

RST

VCC

R3
1.5K

R1 68
R2 68

USB-D+   USB_P
USB-D-   USB_M

VCC

USB

5V
GND

GND

GND

R4 470
R5 470

LED3
White?

LED4
Yellow

GND   GND

JP2

4	D-
3	D1
2	D+
1	VCC

JP4
M01PTH   VCC

JP5
M01PTH   GND

⊗ ⊗   SFE

TITLE: AVR-Stick-v11

Document Number: REV:

Date: 6/30/2009 11:53:54 AM   Sheet: 1/1